

Panduan Aplikasi Produk

SMART VINYL WALLPAPER ADHESIVE

Untuk pengaplikasian **Smart Vinyl Wallpaper Adhesive (SVMA)**, mohon membaca seluruh instruksi di bawah ini secara cermat sebelum proses aplikasi dimulai. Anda juga dapat menonton panduan aplikasi dalam bentuk video pada kanal Youtube kami di : becraft..

01 PERSIAPKAN area permukaan

Pastikan seluruh permukaan bersih dan kering

02 APLIKASIKAN primer

- Tambahkan 5% air ke lem dan aduk sebelum digunakan
- Aplikasikan primer ke permukaan berpori seperti plester. Permukaan mengkilap dan berpori harus diampelas terlebih dahulu sebelum primer diaplikasikan

03 UNTUK aplikasi WALLPAPER

- Oleskan dua lapis lem. Pertama, aplikasikan satu lapis lem tipis dan biarkan mengering minimal 30 menit. Kemudian aplikasikan lapisan lem padat kedua ke permukaan dengan alat rol dan letakkan wallpaper, potong sesuai ukuran, pada lem basah
- Sesuaikan material seperlunya dengan posisi yang benar
- Gunakan spatula untuk mendorong sisa lem keluar di belakang wallpaper, kerjakan dari tengah ke tepi dan pastikan tidak ada gelembung udara yang terjebak. Tekan seluruh permukaan dengan kuat ke dinding
- Jika Anda menemukan gelembung udara, dorong keluar hingga ke tepi sesuai kebutuhan dan seka sisa lem dengan air dan kain
- Saat menggunakan sebagai pembatas atau perekat tumpang tindih: Basahi tepi dengan air dan kemudian oleskan lapisan tipis lem secara merata ke tepi
- Periksa kembali seluruh permukaan apakah ada gelembung udara atau tidak

04 UNTUK perbaikan SAMBUNGAN

- Buka sambungan yang akan diperbaiki jika diperlukan
- Oleskan lem di belakang sambungan dan aplikasikan wallpaper sesuai kebutuhan, berikan tekanan dengan spatula atau alat yang sesuai
- Tekan dengan kuat ke posisinya dan seka sisa lem dengan air dan kain

05 PERIKSA permukaan

- Tunggu tiga puluh menit dan periksa permukaan untuk mencari gelembung udara. Gunakan spatula untuk mendorong mereka dengan kuat ke tepi
- Setelah pemasangan wallpaper selesai, seka seluruh permukaan hingga bersih dengan kain lembab untuk menghilangkan sisa lem yang berlebih. Terakhir, periksa gelembung udara

enjoy the experiences