

Panduan Aplikasi Produk

SMART MAGNETIC WHITEBOARD WALLPAPER

Untuk pengaplikasian **Smart Magnetic Whiteboard Wallpaper (SMWW)**, mohon membaca seluruh instruksi di bawah ini secara cermat sebelum proses aplikasi dimulai. Anda juga dapat menonton panduan aplikasi dalam bentuk video pada kanal Youtube kami di : becraft.. Berhati-hatilah saat menggunakan SMWW. Pastikan Anda tidak melipat SMWW karena dapat merusak permukaannya. Kami menganjurkan agar Anda memakai sarung tangan. Harap dicatat : dua orang diperlukan untuk memasang SMWW.

01 PERSIAPKAN area permukaan

- Tutupi lantai dengan plastik atau bahan pelindung lain yang sesuai
- Lepaskan *wallpaper* sebelumnya atau lepaskan cat lama jika ada
- Periksa dan isi setiap lubang atau retakan di permukaan dengan dempul biasa
- Gunakan kertas amplas untuk mengampelas permukaan yang halus dan kasar atau tidak rata
- Permukaan yang mudah menyerap harus dilapisi dengan *primer*, seperti *Smart White Primer*, sebelum aplikasi SMWW Anda. Pastikan *primer* benar-benar kering sebelum menempelkan perekat apa pun ke dinding Anda

02 UKUR area permukaan

- Kami merekomendasikan aplikasi horizontal *wallpaper*, dimulai dengan bagian bawah dinding
- Dengan pensil, tandai garis lurus, datar dan horizontal di sepanjang dinding, 1,22 m dari lantai. Ini sebagai panduan tepi atas bagian pertama *wallpaper*
- Ukur *wallpaper* sesuai panjang yang diinginkan dan potong dengan pisau atau gunting tajam

03 APLIKASIKAN lem

- Diperlukan lem *Smart Vinyl Wallpaper Adhesive* untuk memasang SMWW. Lem *wallpaper* standar tidak cocok. (Harap diperhatikan: Lem vinil biasa tidak cocok untuk SMWW. Anda harus menggunakan lem vinil seperti *Smart Vinyl Wallpaper Adhesive*)
- Tambahkan 5% air ke lem dan aduk sebelum digunakan
- Terapkan dua lapisan lem. Pertama, aplikasikan satu lapis lem tipis dan biarkan mengering minimal 30 menit. Kemudian aplikasikan lapisan lem kedua secara merata ke permukaan dengan alat rol dan pasang *wallpaper*, potong sesuai ukuran, pada lem basah

04 APLIKASIKAN wallpaper

4.1. BAGIAN PERTAMA

- Mulai dari pojok, pasang bagian bawah terlebih dahulu, gulung *wallpaper* di sepanjang dinding sehingga sisi hitam material menempel ke dinding. Gunakan garis pensil Anda pada 1,22 m sebagai panduan
- Dengan hati-hati keluarkan *wallpaper* di sepanjang dinding, dorong udara dan sisa lem keluar dari *wallpaper*
- Gunakan spatula *wallpaper* untuk menekan seluruh permukaan *wallpaper* ke dinding, mendorong keluar semua kelebihan lem *wallpaper* dari bagian belakang *wallpaper*
- Tekan dengan konsisten dan kuat untuk memastikan semua gelembung udara dan lem berlebih telah dikeluarkan ke tepi. Tekan seluruh permukaan dengan kuat ke dinding
- Periksa dan pastikan *wallpaper* pertama Anda sudah benar-benar bebas dari gelembung udara sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya

4.2. BAGIAN KEDUA

Ada dua pilihan penggabungan yang tersedia untuk Anda :

Butt Jointing (Direkomendasikan)

- Untuk menyatukan *wallpaper*, kami sarankan Anda menggabungkan kedua *wallpaper* tersebut. *Wallpaper* memiliki bagian tepi yang lurus sehingga ujung yang satu dengan ujung yang lain akan bertemu secara merata
- Penting untuk menggantung bagian bawah terlebih dahulu agar bagian atas secara alami akan menempel dengan bagian bawah
- *Wallpaper* akan bertemu dan dapat diaplikasikan bersama dengan spatula *wallpaper*. Kerjakan *wallpaper* dengan menekan ke atas dan ke bawah pada setiap bagian di sepanjang sambungan yang menyatukannya
- Jika suatu area sambungan membutuhkan perhatian tambahan, tambahkan lem ekstra dan terus lanjutkan aplikasinya
- Jika sambungan / jahitan tidak rata, dengan hati-hati angkat tepi salah satu bagian *wallpaper* dari dinding dan satukan *wallpaper* kembali serta lanjutkan kembali aplikasinya dengan spatula. Anda mungkin perlu menambahkan sedikit lem ekstra
- Periksa seluruh permukaan *wallpaper* apakah ada lem yang berlebih atau gelembung udara, lalu dorong ke tepi dengan spatula
- Pastikan untuk menekan seluruh *wallpaper* dan setiap bagian *wallpaper* agar bebas dari gelembung udara sebelum melanjutkan aplikasinya

Tumpang Tindih dan Potong Ganda

- Gantung bagian *wallpaper* berikutnya, tumpang tindih dengan tepi bagian sebelumnya sejumlah 2 - 3 cm
- Tandai garis lurus di tengah bagian yang tumpang tindih
- Dengan pisau, potong sepanjang garis lurus yang melewati kedua lapisan. Lepaskan *wallpaper* yang berlebih dari bagian belakang potongan
- Kedua bagian *wallpaper* sekarang akan bertemu dan dapat dikerjakan bersamaan dengan spatula *wallpaper*, berikan tekanan ke atas dan ke bawah pada masing-masing bagian untuk menyatukannya

Ulangi metode yang Anda pilih untuk seluruh pemasangan *wallpaper*

05 PERIKSA permukaan

- Tunggu tiga puluh menit dan periksa permukaan untuk mencari gelembung udara. Gunakan spatula untuk mendorongnya dengan kuat keluar ke tepi
- Setelah pemasangan *wallpaper* selesai, seka seluruh permukaan hingga bersih dengan kain lembab untuk menghilangkan sisa lem yang berlebih. Terakhir, periksa apakah ada gelembung udara atau tidak

06 WAKTU penggunaan

- SMWW tidak boleh digunakan selama 48 jam setelah pemasangan agar lem mengering dengan sempurna
- Terdapat stiker produk di dalam kemasan produk, gunakan stiker ini untuk mengidentifikasi dinding Anda sebagai permukaan yang bisa ditulis

enjoy the experiences